#PonteWOM

1. Ingresar a la página de gestión del ROUTER

Ingresaremos a la página de gestión de nuestro equipo ya sea conectados al Router/Mifi por su red wifi o cableada(Solo Router). Una vez en la red abriremos un navegador de internet y escribiremos en la barra de direcciones: **192.168.1.1**

Y presionaremos la tecla Enter o el botón ir.



Nos cargará la página de gestión nuestro Router,

2. Accedemos o inic	iamos sesión	_	
Nombre de Usuario:	Router inalâmbrico LTE		
admin	Español English 中文		
Contraseña: admin	Nombre de usuario admin Contraseña Iniciar sesión		Cli

Click en "**iniciar sesión**"



#PonteWOM

3. Nos aparecerá esta ventana emergente. De la cual presionaremos el botón saltar.

¡Bienvenido! Gracias por elegir LTE			
Recomendamos ejecutar la configuración rápida para configurar el enrutador.			
Asegúrese de haber seguido los pasos de la Guía de configuración rápida para asegurarse de que todos los cables estén conectados correctamente. Este procedimiento de configuración le guiará mediante instrucciones paso a paso sobre cómo poner en marcha su conexión a Interne			
Saltar Configuración rápida			
No mostrar configuración rápida en el futuro.			
Nota - Aún podrá acceder al enlace de Configuración rápida en su panel incluso si lo omite aquí.			

A continuación nos aparecerá el tablero de gestión de nuestro Router/Mifi





#PonteWOM

4. Del tablero de control de nuestro Router/Mifi seleccionamos el menú INTERNET





#PonteWOM

5. Una vez aquí elegiremos la opción Gestión de perfil APN y después seleccionaremos Nuevo perfil APN





#PonteWOM

6. Configurar APN



#PonteWOM

6. Apagaremos y encenderemos el equipo.



