CONFIGURACIÓN APN MOTOROLA

#PonteWOM

Para realizar la configuración del APN de WOM debes realizar los siguientes pasos:

1. Ve a **Configuración**
2. Selecciona **Internet y Redes**
3. Ir a **Red Móvil**
4. Selecciona **Opciones avanzadas**
5. Click en **Nombres punto de acceso.**
6. Selecciona icono parte superior derecha
7. Digita en Nombre: **"WOM"** y en APN o Punto de Acceso: **"internet.wom.co"**
8. Click en esquina superior derecha → **Guardar**

WOM