CONFIGURACIÓN APN ZTE

#PonteWOM

1) Ir a “**Ajustes**”
2) Seleccionar “**Conexiones de internet**”
3) Click en “**Redes móviles**”
4) Seleccionar “**Ajustes avanzados**”
5) Ir a “**Nombres Punto de acceso**”
6) En la parte superior derecha seleccionar el icono y escoger “**nuevo APN**”
7. Dentro de este menú, digita en Nombre: "**WOM**" y en APN o Punto de Acceso: "**internet.wom.co**“
8. Seleccionar los tres puntos situados en la parte superior derecha de la pantalla
9. Click en “**Guardar**” y después selecciona APN llamado “**WOM**”

WOM